GCG MAX 4K Dashcam

Brugervejledning

Skjult 4K-dashcam med originalt look – til din elbil

Dashcammet monteres diskret ved forruden, starter automatisk med bilen og optager i 4K. Du ser og henter optagelserne i appen FinalCamX.

INDHOLD

Sikkerhed	2	Daglig brug, knapper og lamper	6
Indhold og specifikationer	3	Fejlfinding	7
Montering	4	Garanti og vedligeholdelse	8
Tilslut appen	5		



MODELLER

Passer til en lang række elbiler. Scan QR-koden, og se den aktuelle liste over modeller.

greencargear.dk/collections/gcg-max-dashcam

Vigtigt

Indsæt eller fjern aldrig microSD-kortet, mens kameraet er tændt. Det kan medføre datatab eller beskadige hukommelseskortet.

Sikkerhed

⚠ **ADVARSEL**

Følg altid disse anvisninger for korrekt og sikker brug:

- Montér kameraet, så det ikke begrænser udsynet.
- Betjen ikke kameraet under kørsel.
- Brug kun den anbefalede strømforsyning.
- Beskyt kameraet mod kraftige stød.
- Udsæt ikke kameraet for vand eller høj luftfugtighed.
- Undlad at åbne eller reparere kameraet selv.

PRODUKTINFORMATION

Indhold og specifikationer

Medfølger

- 1 × kamera
- 1 × 64 GB microSD-kort
- 1 × Y-kabel (Hyundai Ioniq 5: 2 × Y-kabel, stik A og B)
- 1 × brugervejledning (engelsk)

Specifikationer

Opløsning	**2160P (4K Ultra HD)**
Billedopløsning	**8 MP**
Synsvinkel	**170°**
Blænde	**f/1.6**
Chipset	**MStar 8627**
Billedsensor	**GC5603 + GC2083**
Night Vision	**HDR**
Wi-Fi	**2,4 GHz**
App	**FinalCamX (iOS og Android)**
Hukommelseskort	**microSD Class 10 · 32–64 GB (maks. 128 GB)**
Loop-optagelse	**Ja**
G-sensor (kollision)	**Ja**
Parkeringsfunktion	**Nej**

Godt at vide

- Plug & play – ingen specialværktøj eller ændringer på bilen.
- Monteringstid ca. 15–20 minutter.
- Strømmen hentes oftest fra regnsensoren, så der kun skal trækkes ét kabel.
- Optager automatisk, når bilen starter.

Certificeringer
IATF 16949, ISO 9001, SGS, 3C, CE, FCC, RoHS, EU E-MARK og C-Tick

MONTERING

Sådan monterer du dashcammet

01 **Se monteringsvideoen**
Scan QR-koden, eller klik på den, og se hele monteringen trin for trin.

02 **Montér kameraet**
Montér kameraet på forruden som vist i videoen.

03 **Fjern beskyttelsesfilmen**
Fjern beskyttelsesfilmen fra kameralinsen.

04 **Indsæt microSD-kortet**
Indsæt det medfølgende microSD-kort, før kameraet får strøm.

05 **Tilslut strømmen**
Tilslut kameraet med det medfølgende Y-kabel.

Monteringsvideo
Klik for at åbne videoen ↗

Tip
Strømmen hentes oftest fra regnsensoren i forruden, så der kun skal trækkes ét kabel. Monteringen tager ca. 15–20 minutter.

Hyundai Ioniq 5
Der medfølger 2 Y-kabler (stik A og B). Brug det kabel, hvis stik passer til din bil. Passer til biler med 7 riller i det originale plastikcover.

APP

Tilslut kameraet til appen

01 **Hent appen**
Download den gratis app FinalCamX i App Store eller Google Play.

02 **Start bilen**
Start bilen. Kameraet tænder automatisk.

03 **Åbn Wi-Fi-indstillingerne**
Åbn Wi-Fi-indstillingerne på din telefon.

04 **Forbind til kameraet**
Vælg netværket GCG CAM, og indtast koden 1234567890.

05 **Åbn FinalCamX**
Åbn appen, og vælg Access Camera.

App Store

Google Play

Intet livebillede?
Slå mobildata fra, og forbind til kameraets Wi-Fi igen. På iPhone med CarPlay kan det være nødvendigt midlertidigt at slå Bluetooth fra under forbindelsen.

DAGLIG BRUG

Daglig brug, knapper og lamper

Automatisk drift

- Kameraet tænder og begynder at optage, når bilen startes.
- Optagelsen stopper, og kameraet slukker, når bilen slukkes og låses.
- Se live- og ældre optagelser i FinalCamX.
- Download videoer direkte til din smartphone.
- Skift kameraets indstillinger i appen.

Knapper

- Power, kort tryk: tænder kameraet og starter optagelsen.
- Power, hold ca. 3 sek.: slukker kameraet.
- Kamera-knap, hold ca. 20 sek.: nulstiller til fabriksindstillinger.
- Reset-hul: tryk med en papirclips, mens kameraet har strøm, for at nulstille.

LED-indikatorer

Blå lampe blinker
Optager

Rød lampe lyser
Ingen optagelse

Indikatorerne kan variere en smule afhængigt af firmwareversion.

FEJLFINDING

Løs de mest almindelige problemer

Kameraet tænder ikke

Kontrollér, at:

- strømforsyningen er korrekt tilsluttet
- bilen er startet
- alle kabler sidder korrekt

Ingen Wi-Fi-forbindelse

Kontrollér, at:

- telefonen er forbundet til GCG CAM
- koden er korrekt
- mobildata er slået fra under forbindelsen

Fortsætter problemet, så genstart kameraet, og prøv igen.

Ingen optagelser gemmes

Kontrollér, at:

- microSD-kortet er sat korrekt i
- microSD-kortet understøttes (maks. 128 GB)
- microSD-kortet ikke er beskadiget

GARANTI OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti og vedligeholdelse

Garanti

Dashcammet er omfattet af 2 års garanti. Oplever du problemer, kan du både ringe og skrive til os – så hjælper vi dig.

Garantien dækker ikke skader forårsaget af:

- Forkert anvendelse
- Tab eller stød
- Uautoriserede reparationer eller ændringer
- Vand- eller fugtskader
- Normal slitage
- Brand, lynnedslag eller andre ydre påvirkninger

Vedligeholdelse

- Formatér microSD-kortet ca. hver 3. måned.
- Opbevar kameraet tørt og rent.
- Rengør linsen med en blød mikrofiberklud.
- Brug ikke kemikalier eller opløsningsmidler.
- Kontrollér jævnligt kabler og stik for skader.

GCG MAX 4K Dashcam

User Manual

Hidden 4K dashcam with an original look – for your EV

The dashcam is mounted discreetly at the windscreen, starts automatically with the car and records in 4K. You view and download recordings in the FinalCamX app.

CONTENTS

Safety	10
Contents and specifications	11
Installation	12
Connect the app	13
Daily use, buttons and lights	14
Troubleshooting	15
Warranty and maintenance	16



MODELS

Fits a wide range of electric cars. Scan the QR code to see the current list of models.

greencargear.dk/collections/gcg-max-dashcam

Important

Never insert or remove the microSD card while the camera is switched on. This can cause data loss or damage the memory card.

Safety

⚠ **WARNING**

Always follow these instructions for correct and safe use:

- Mount the camera so that it does not restrict your view.
- Do not operate the camera while driving.
- Only use the recommended power supply.
- Protect the camera from strong impacts.
- Do not expose the camera to water or high humidity.
- Do not open or repair the camera yourself.

PRODUCT INFORMATION

Contents and specifications

Included

- 1 × camera
- 1 × 64 GB microSD card
- 1 × Y-cable (Hyundai Ioniq 5: 2 × Y-cable, plug A and B)
- 1 × user manual (English)

Specifications

Resolution	**2160P (4K Ultra HD)**
Photo resolution	**8 MP**
Viewing angle	**170°**
Aperture	**f/1.6**
Chipset	**MStar 8627**
Image sensor	**GC5603 + GC2083**
Night Vision	**HDR**
Wi-Fi	**2.4 GHz**
App	**FinalCamX (iOS and Android)**
Memory card	**microSD Class 10 · 32–64 GB (max. 128 GB)**
Loop recording	**Yes**
G-sensor (collision)	**Yes**
Parking mode	**No**

Good to know

- Plug & play – no special tools or changes to the car.
- Installation time approx. 15–20 minutes.
- Power is usually taken from the rain sensor, so only one cable needs to be routed.
- Records automatically when the car starts.

Certifications
IATF 16949, ISO 9001, SGS, 3C, CE, FCC, RoHS, EU E-MARK and C-Tick

INSTALLATION

How to install the dashcam

01 Watch the installation video

Scan or click the QR code to see the whole installation step by step.

02 Mount the camera

Mount the camera on the windscreen as shown in the video.

03 Remove the protective film

Remove the protective film from the camera lens.

04 Insert the microSD card

Insert the supplied microSD card before the camera is powered.

05 Connect the power

Connect the camera using the supplied Y-cable.

Installation video

Click to open the video ↗

Tip

Power is usually taken from the rain sensor in the windscreen, so only one cable needs to be routed. Installation takes approx. 15–20 minutes.

Hyundai Ioniq 5

2 Y-cables are included (plug A and B). Use the cable whose plug fits your car. Fits cars with 7 grooves in the original plastic cover.

APP

Connect the camera to the app

01 Get the app
Download the free FinalCamX app from the App Store or Google Play.

02 Start the car
Start the car. The camera switches on automatically.

03 Open the Wi-Fi settings
Open the Wi-Fi settings on your phone.

04 Connect to the camera
Select the network GCG CAM and enter the password 1234567890.

05 Open FinalCamX
Open the app and select Access Camera.

App Store

Google Play

No live image?
Switch off mobile data and connect to the camera's Wi-Fi again. On an iPhone with CarPlay, you may need to switch off Bluetooth temporarily while connecting.

DAILY USE

Daily use, buttons and lights

Automatic operation

- The camera switches on and starts recording when the car is started.
- Recording stops and the camera switches off when the car is switched off and locked.
- View live and earlier recordings in FinalCamX.
- Download videos directly to your smartphone.
- Change the camera settings in the app.

Buttons

- Power, short press: switches the camera on and starts recording.
- Power, hold approx. 3 sec.: switches the camera off.
- Camera button, hold approx. 20 sec.: resets to factory settings.
- Reset hole: press with a paper clip while the camera is powered to reset.

LED indicators

Blue light flashing
Recording

Red light on
Not recording

The indicators may vary slightly depending on the firmware version.

TROUBLESHOOTING

Solve the most common problems

The camera does not switch on

Check that:

- the power supply is connected correctly
- the car is started
- all cables are connected correctly

No Wi-Fi connection

Check that:

- the phone is connected to GCG CAM
- the password is correct
- mobile data is switched off while connecting

If the problem persists, restart the camera and try again.

No recordings are saved

Check that:

- the microSD card is inserted correctly
- the microSD card is supported (max. 128 GB)
- the microSD card is not damaged

WARRANTY AND MAINTENANCE

Warranty and maintenance

Warranty

The dashcam is covered by a 2-year warranty. If you experience problems, you can call or write to us – and we will help you.

The warranty does not cover damage caused by:

- Incorrect use
- Dropping or impact
- Unauthorised repairs or modifications
- Water or moisture damage
- Normal wear and tear
- Fire, lightning or other external influences

Maintenance

- Format the microSD card approx. every 3 months.
- Keep the camera clean and dry.
- Clean the lens with a soft microfibre cloth.
- Do not use chemicals or solvents.
- Check cables and plugs regularly for damage.



GCG MAX 4K Dashcam

Bedienungsanleitung

Versteckte 4K-Dashcam im Original-Look – für Ihr E-Auto

Die Dashcam wird unauffällig an der Windschutzscheibe montiert, startet automatisch mit dem Fahrzeug und nimmt in 4K auf. Aufnahmen sehen und laden Sie in der App FinalCamX.

INHALT

Sicherheit	18	Nutzung, Tasten und Leuchten	22
Lieferumfang und technische Daten	19	Fehlerbehebung	23
Montage	20	Garantie und Pflege	24
App verbinden	21		



MODELLE

Passend für viele Elektroautos. Scannen Sie den QR-Code für die aktuelle Modellliste.

greencargear.de/collections/gcg-max-dashcam

Wichtig

Setzen Sie die microSD-Karte niemals ein und entnehmen Sie sie nie, während die Kamera eingeschaltet ist. Dies kann zu Datenverlust oder Schäden an der Speicherkarte führen.

Sicherheit

⚠ **WARNUNG**

Beachten Sie für eine korrekte und sichere Verwendung stets diese Hinweise:

- Montieren Sie die Kamera so, dass sie die Sicht nicht einschränkt.
- Bedienen Sie die Kamera nicht während der Fahrt.
- Verwenden Sie nur die empfohlene Stromversorgung.
- Schützen Sie die Kamera vor starken Stößen.
- Setzen Sie die Kamera keinem Wasser und keiner hohen Luftfeuchtigkeit aus.
- Öffnen oder reparieren Sie die Kamera nicht selbst.

PRODUKTINFORMATION

Lieferumfang und technische Daten

Im Lieferumfang

- 1 × Kamera
- 1 × 64-GB-microSD-Karte
- 1 × Y-Kabel (Hyundai Ioniq 5: 2 × Y-Kabel, Stecker A und B)
- 1 × Bedienungsanleitung (Englisch)

Technische Daten

Auflösung	**2160P (4K Ultra HD)**
Fotoauflösung	**8 MP**
Blickwinkel	**170°**
Blende	**f/1,6**
Chipsatz	**MStar 8627**
Bildsensor	**GC5603 + GC2083**
Night Vision	**HDR**
WLAN	**2,4 GHz**
App	**FinalCamX (iOS und Android)**
Speicherkarte	**microSD Class 10 · 32–64 GB (max. 128 GB)**
Loop-Aufnahme	**Ja**
G-Sensor (Kollision)	**Ja**
Parkmodus	**Nein**

Gut zu wissen

- Plug & Play – ohne Spezialwerkzeug und ohne Änderungen am Fahrzeug.
- Montagezeit ca. 15–20 Minuten.
- Der Strom kommt meist vom Regensensor, daher muss nur ein Kabel verlegt werden.
- Nimmt automatisch auf, sobald das Fahrzeug startet.

Zertifizierungen
IATF 16949, ISO 9001, SGS, 3C, CE, FCC, RoHS, EU E-MARK und C-Tick

MONTAGE

So montieren Sie die Dashcam

01 Montagevideo ansehen
Scannen oder klicken Sie den QR-Code und sehen Sie die Montage Schritt für Schritt.

02 Kamera montieren
Montieren Sie die Kamera wie im Video gezeigt an der Windschutzscheibe.

03 Schutzfolie entfernen
Entfernen Sie die Schutzfolie vom Kameraobjektiv.

04 microSD-Karte einsetzen
Setzen Sie die mitgelieferte microSD-Karte ein, bevor die Kamera Strom bekommt.

05 Strom anschließen
Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten Y-Kabel an.

Montagevideo
Klicken, um das Video zu öffnen ↗

Tipp
Der Strom kommt meist vom Regensensor an der Windschutzscheibe, daher muss nur ein Kabel verlegt werden. Die Montage dauert ca. 15–20 Minuten.

Hyundai Ioniq 5
Es liegen 2 Y-Kabel bei (Stecker A und B). Verwenden Sie das Kabel, dessen Stecker zu Ihrem Fahrzeug passt. Passend für Fahrzeuge mit 7 Rillen in der originalen Kunststoffabdeckung.

APP

Kamera mit der App verbinden

01 **App laden**
Laden Sie die kostenlose App FinalCamX im App Store oder bei Google Play herunter.

02 **Fahrzeug starten**
Starten Sie das Fahrzeug. Die Kamera schaltet sich automatisch ein.

03 **WLAN-Einstellungen öffnen**
Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Telefons.

04 **Mit der Kamera verbinden**
Wählen Sie das Netzwerk GCG CAM und geben Sie das Passwort 1234567890 ein.

05 **FinalCamX öffnen**
Öffnen Sie die App und wählen Sie Access Camera.

App Store

Google Play

Kein Livebild?
Schalten Sie die mobilen Daten aus und verbinden Sie sich erneut mit dem WLAN der Kamera. Bei einem iPhone mit CarPlay kann es nötig sein, Bluetooth während der Verbindung vorübergehend auszuschalten.

TÄGLICHE NUTZUNG

Tägliche Nutzung, Tasten und Leuchten

Automatischer Betrieb

- Die Kamera schaltet sich ein und beginnt mit der Aufnahme, wenn das Fahrzeug gestartet wird.
- Die Aufnahme stoppt und die Kamera schaltet sich aus, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet und verriegelt wird.
- Live- und frühere Aufnahmen in FinalCamX ansehen.
- Videos direkt auf Ihr Smartphone laden.
- Kameraeinstellungen in der App ändern.

Tasten

- Power, kurz drücken: schaltet die Kamera ein und startet die Aufnahme.
- Power, ca. 3 Sek. halten: schaltet die Kamera aus.
- Kameratаste, ca. 20 Sek. halten: setzt auf Werkseinstellungen zurück.
- Reset-Loch: mit einer Büroklammer drücken, während die Kamera Strom hat, um sie zurückzusetzen.

LED-Anzeigen

Blaue Leuchte blinkt
Aufnahme läuft

Rote Leuchte leuchtet
Keine Aufnahme

Die Anzeigen können je nach Firmwareversion leicht abweichen.

FEHLERBEHEBUNG

Häufige Probleme lösen

Die Kamera schaltet sich nicht ein

Prüfen Sie, ob:

- die Stromversorgung korrekt angeschlossen ist
- das Fahrzeug gestartet ist
- alle Kabel richtig sitzen

Keine WLAN-Verbindung

Prüfen Sie, ob:

- das Telefon mit GCG CAM verbunden ist
- das Passwort korrekt ist
- die mobilen Daten während der Verbindung ausgeschaltet sind

Besteht das Problem weiterhin, starten Sie die Kamera neu und versuchen Sie es erneut.

Es werden keine Aufnahmen gespeichert

Prüfen Sie, ob:

- die microSD-Karte richtig eingesetzt ist
- die microSD-Karte unterstützt wird (max. 128 GB)
- die microSD-Karte nicht beschädigt ist

GARANTIE UND PFLEGE

Garantie und Pflege

Garantie

Für die Dashcam gilt eine Garantie von 2 Jahren. Bei Problemen können Sie uns anrufen oder schreiben – wir helfen Ihnen gern.

Die Garantie deckt keine Schäden durch:

- Falsche Verwendung
- Herunterfallen oder Stöße
- Nicht autorisierte Reparaturen oder Änderungen
- Wasser- oder Feuchtigkeitsschäden
- Normalen Verschleiß
- Brand, Blitzschlag oder andere äußere Einwirkungen

Pflege

- Formatieren Sie die microSD-Karte etwa alle 3 Monate.
- Bewahren Sie die Kamera trocken und sauber auf.
- Reinigen Sie das Objektiv mit einem weichen Mikrofasertuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Prüfen Sie Kabel und Stecker regelmäßig auf Schäden.

GCG MAX 4K Dashcam

Brukerveiledning

Skjult 4K-dashcam med originalt utseende – til elbilen din

Dashcamen monteres diskret ved frontruten, starter automatisk med bilen og tar opp i 4K. Du ser og laster ned opptakene i appen FinalCamX.

INNHOLD

Sikkerhet	26	Daglig bruk, knapper og lamper	30
Innhold og spesifikasjoner	27	Feilsøking	31
Montering	28	Garanti og vedlikehold	32
Koble til appen	29		



MODELLER

Passer til en rekke elbiler. Skann QR-koden, og se den oppdaterte listen over modeller.

greencargear.no/collections/gcg-max-dashcam

Viktig

Sett aldri inn eller ta ut microSD-kortet mens kameraet er slått på. Det kan føre til tap av data eller skade minnekortet.

Sikkerhet

⚠ **ADVARSEL**

Følg alltid disse anvisningene for riktig og sikker bruk:

- Monter kameraet slik at det ikke begrenser sikten.
- Ikke betjen kameraet under kjøring.
- Bruk bare anbefalt strømforsyning.
- Beskytt kameraet mot kraftige støt.
- Ikke utsett kameraet for vann eller høy luftfuktighet.
- Ikke åpne eller reparer kameraet selv.

PRODUKTINFORMASJON

Innhold og spesifikasjoner

Følger med

- 1 × kamera
- 1 × 64 GB microSD-kort
- 1 × Y-kabel (Hyundai Ioniq 5: 2 × Y-kabel, plugg A og B)
- 1 × brukerveiledning (engelsk)

Spesifikasjoner

Oppløsning	**2160P (4K Ultra HD)**
Bildeoppløsning	**8 MP**
Synsvinkel	**170°**
Blender	**f/1,6**
Brikkesett	**MStar 8627**
Bildesensor	**GC5603 + GC2083**
Night Vision	**HDR**
Wi-Fi	**2,4 GHz**
App	**FinalCamX (iOS og Android)**
Minnekort	**microSD Class 10 · 32–64 GB (maks. 128 GB)**
Loop-opptak	**Ja**
G-sensor (kollisjon)	**Ja**
Parkeringsmodus	**Nei**

Godt å vite

- Plug & play – uten spesialverktøy eller endringer på bilen.
- Monteringstid ca. 15–20 minutter.
- Strømmen hentes som regel fra regnsensoren, så bare én kabel må trekkes.
- Tar opp automatisk når bilen starter.

Sertifiseringer
IATF 16949, ISO 9001, SGS, 3C, CE, FCC, RoHS, EU E-MARK og C-Tick

MONTERING

Slik monterer du dashcamen

01 **Se monteringsvideoen**
Skann eller klikk på QR-koden, og se hele monteringen trinn for trinn.

02 **Monter kameraet**
Monter kameraet på frontruten som vist i videoen.

03 **Fjern beskyttelsesfilmen**
Fjern beskyttelsesfilmen fra kameralinsen.

04 **Sett inn microSD-kortet**
Sett inn det medfølgende microSD-kortet før kameraet får strøm.

05 **Koble til strømmen**
Koble til kameraet med den medfølgende Y-kabelen.

Monteringsvideo
Klikk for å åpne videoen ↗

Tips
Strømmen hentes som regel fra regnsensoren i frontruten, så bare én kabel må trekkes. Monteringen tar ca. 15–20 minutter.

Hyundai Ioniq 5
Det følger med 2 Y-kabler (plugg A og B). Bruk kabelen med pluggen som passer til bilen din. Passer til biler med 7 riller i det originale plastdekselet.

APP

Koble kameraet til appen

01 Last ned appen
Last ned den gratis appen FinalCamX fra App Store eller Google Play.

02 Start bilen
Start bilen. Kameraet slår seg på automatisk.

03 Åpne Wi-Fi-innstillingene
Åpne Wi-Fi-innstillingene på telefonen.

04 Koble til kameraet
Velg nettverket GCG CAM, og skriv inn koden 1234567890.

05 Åpne FinalCamX
Åpne appen, og velg Access Camera.

App Store

Google Play

Ingen livebilde?
Slå av mobildata, og koble til kameraets Wi-Fi på nytt. På iPhone med CarPlay kan det være nødvendig å slå av Bluetooth midlertidig under tilkoblingen.

DAGLIG BRUK

Daglig bruk, knapper og lamper

Automatisk drift

- Kameraet slår seg på og begynner å ta opp når bilen startes.
- Opptaket stopper, og kameraet slår seg av når bilen slås av og låses.
- Se live- og tidligere opptak i FinalCamX.
- Last ned videoer direkte til smarttelefonen.
- Endre kamerainnstillingene i appen.

Knapper

- Power, kort trykk: slår på kameraet og starter opptaket.
- Power, hold ca. 3 sek.: slår av kameraet.
- Kameraknapp, hold ca. 20 sek.: tilbakestiller til fabrikkinnstillinger.
- Reset-hull: trykk med en binders mens kameraet har strøm, for å tilbakestille.

LED-indikatorer

Blå lampe blinker
Tar opp

Rød lampe lyser
Ingen opptak

Indikatorene kan variere litt avhengig av fastvareversjon.

FEILSØKING

Løs de vanligste problemene

Kameraet slår seg ikke på

Kontroller at:

- strømforsyningen er riktig tilkoblet
- bilen er startet
- alle kabler sitter riktig

Ingen Wi-Fi-tilkobling

Kontroller at:

- telefonen er koblet til GCG CAM
- koden er riktig
- mobildata er slått av under tilkoblingen

Hvis problemet vedvarer, start kameraet på nytt og prøv igjen.

Ingen opptak lagres

Kontroller at:

- microSD-kortet er satt riktig inn
- microSD-kortet støttes (maks. 128 GB)
- microSD-kortet ikke er skadet

GARANTI OG VEDLIKEHOLD

Garanti og vedlikehold

Garanti

Dashcamen har 2 års garanti. Opplever du problemer, kan du både ringe og skrive til oss – så hjelper vi deg.

Garantien dekker ikke skader forårsaket av:

- Feil bruk
- Fall eller støt
- Uautoriserte reparasjoner eller endringer
- Vann- eller fuktskader
- Normal slitasje
- Brann, lynnedslag eller andre ytre påvirkninger

Vedlikehold

- Formater microSD-kortet ca. hver 3. måned.
- Oppbevar kameraet tørt og rent.
- Rengjør linsen med en myk mikrofiberklut.
- Ikke bruk kjemikalier eller løsemidler.
- Kontroller kabler og plugger jevnlig for skader.

GCG MAX 4K Dashcam

Bruksanvisning

Dold 4K-dashcam med originalutseende – för din elbil

Dashcamen monteras diskret vid vindrutan, startar automatiskt med bilen och spelar in i 4K. Du tittar på och laddar ner inspelningarna i appen FinalCamX.

INNEHÅLL

Säkerhet	34	Daglig användning, knappar och lampor	38
Innehåll och specifikationer	35	Felsökning	39
Montering	36	Garanti och underhåll	40
Anslut appen	37		



MODELLER

Passar många elbilar. Skanna QR-koden och se den aktuella listan över modeller.

greencargear.se/collections/gcg-max-dashkamera

Viktigt

Sätt aldrig i eller ta ut microSD-kortet medan kameran är påslagen. Det kan leda till dataförlust eller skada minneskortet.

Säkerhet

⚠ **VARNING**

Följ alltid dessa anvisningar för korrekt och säker användning:

- Montera kameran så att den inte begränsar sikten.
- Hantera inte kameran under körning.
- Använd endast rekommenderad strömförsörjning.
- Skydda kameran mot kraftiga stötar.
- Utsätt inte kameran för vatten eller hög luftfuktighet.
- Öppna eller reparera inte kameran själv.

PRODUKTINFORMATION

Innehåll och specifikationer

Ingår

- 1 × kamera
- 1 × 64 GB microSD-kort
- 1 × Y-kabel (Hyundai Ioniq 5: 2 × Y-kabel, kontakt A och B)
- 1 × bruksanvisning (engelska)

Specifikationer

Upplösning	**2160P (4K Ultra HD)**
Bildupplösning	**8 MP**
Synvinkel	**170°**
Bländare	**f/1,6**
Chipset	**MStar 8627**
Bildsensor	**GC5603 + GC2083**
Night Vision	**HDR**
Wi-Fi	**2,4 GHz**
App	**FinalCamX (iOS och Android)**
Minneskort	**microSD Class 10 · 32–64 GB (max. 128 GB)**
Loopinspelning	**Ja**
G-sensor (kollision)	**Ja**
Parkeringsläge	**Nej**

Bra att veta

- Plug & play – inga specialverktyg eller ändringar på bilen.
- Monteringstid ca 15–20 minuter.
- Strömmen tas oftast från regnsensorn, så bara en kabel behöver dras.
- Spelar in automatiskt när bilen startar.

Certifieringar
IATF 16949, ISO 9001, SGS, 3C, CE, FCC, RoHS, EU E-MARK och C-Tick

MONTERING

Så monterar du dashcamen

01 **Titta på monteringsvideon**
Skanna eller klicka på QR-koden och se hela monteringen steg för steg.

02 **Montera kameran**
Montera kameran på vindrutan enligt videon.

03 **Ta bort skyddsfilmen**
Ta bort skyddsfilmen från kameralinsen.

04 **Sätt i microSD-kortet**
Sätt i det medföljande microSD-kortet innan kameran får ström.

05 **Anslut strömmen**
Anslut kameran med den medföljande Y-kabeln.

Monteringsvideo

Klicka för att öppna videon ↗

Tips

Strömmen tas oftast från regnsensorn i vindrutan, så bara en kabel behöver dras. Monteringen tar ca 15–20 minuter.

Hyundai Ioniq 5

2 Y-kablar medföljer (kontakt A och B). Använd kabeln vars kontakt passar din bil. Passar bilar med 7 räfflor i den originala plastkåpan.

APP

Anslut kameran till appen

01 **Hämta appen**
Ladda ner den kostnadsfria appen FinalCamX från App Store eller Google Play.

02 **Starta bilen**
Starta bilen. Kameran slås på automatiskt.

03 **Öppna Wi-Fi-inställningarna**
Öppna Wi-Fi-inställningarna i din telefon.

04 **Anslut till kameran**
Välj nätverket GCG CAM och ange koden 1234567890.

05 **Öppna FinalCamX**
Öppna appen och välj Access Camera.

App Store

Google Play

Ingen livebild?
Stäng av mobildata och anslut till kamerans Wi-Fi igen. På iPhone med CarPlay kan du behöva stänga av Bluetooth tillfälligt under anslutningen.

DAGLIG ANVÄNDNING

Daglig användning, knappar och lampor

Automatisk drift

- Kameran slås på och börjar spela in när bilen startas.
- Inspelningen stoppas och kameran stängs av när bilen stängs av och låses.
- Se live- och tidigare inspelningar i FinalCamX.
- Ladda ner videor direkt till din smartphone.
- Ändra kamerans inställningar i appen.

Knappar

- Power, kort tryck: slår på kameran och startar inspelningen.
- Power, håll in ca 3 sek.: stänger av kameran.
- Kameraknapp, håll in ca 20 sek.: återställer till fabriksinställningar.
- Reset-hål: tryck med ett gem medan kameran har ström för att återställa.

LED-indikatorer

Blå lampa blinkar
Spelar in

Röd lampa lyser
Ingen inspelning

Indikatorerna kan variera något beroende på firmwareversion.

FELSÖKNING

Lös de vanligaste problemen

Kameran startar inte

Kontrollera att:

- strömförsörjningen är korrekt ansluten
- bilen är startad
- alla kablar sitter korrekt

Ingen Wi-Fi-anslutning

Kontrollera att:

- telefonen är ansluten till GCG CAM
- koden är korrekt
- mobildata är avstängd under anslutningen

Om problemet kvarstår, starta om kameran och försök igen.

Inga inspelningar sparas

Kontrollera att:

- microSD-kortet sitter korrekt
- microSD-kortet stöds (max. 128 GB)
- microSD-kortet inte är skadat

GARANTI OCH UNDERHÅLL

Garanti och underhåll

Garanti

Dashcamen omfattas av 2 års garanti. Om du får problem kan du både ringa och skriva till oss – så hjälper vi dig.

Garantin täcker inte skador orsakade av:

- Felaktig användning
- Tappning eller stötar
- Obehöriga reparationer eller ändringar
- Vatten- eller fuktskador
- Normalt slitage
- Brand, blixtnedslag eller annan yttre påverkan

Underhåll

- Formatera microSD-kortet ca var 3:e månad.
- Förvara kameran torrt och rent.
- Rengör linsen med en mjuk mikrofiberduk.
- Använd inte kemikalier eller lösningsmedel.
- Kontrollera regelbundet kablar och kontakter för skador.

GCG MAX 4K Dashcam

Gebruiksaanwijzing

Verborgen 4K-dashcam met originele look – voor uw elektrische auto

De dashcam wordt onopvallend bij de voorruit gemonteerd, start automatisch met de auto en neemt op in 4K. U bekijkt en downloadt de opnamen in de app FinalCamX.

INHOUD

Veiligheid	42	Gebruik, knoppen en lampjes	46
Inhoud en specificaties	43	Probleemoplossing	47
Montage	44	Garantie en onderhoud	48
App verbinden	45		



MODELLEN

Geschikt voor veel elektrische auto's. Scan de QR-code voor de actuele lijst met modellen.

greencargear.nl/collections/gcg-max-dashcam

Belangrijk

Plaats of verwijder de microSD-kaart nooit terwijl de camera aan staat. Dit kan gegevensverlies of schade aan de geheugenkaart veroorzaken.

Veiligheid

⚠ **WAARSCHUWING**

Volg altijd deze aanwijzingen voor correct en veilig gebruik:

- Monteer de camera zo dat hij het zicht niet beperkt.
- Bedien de camera niet tijdens het rijden.
- Gebruik alleen de aanbevolen stroomvoorziening.
- Bescherm de camera tegen harde stoten.
- Stel de camera niet bloot aan water of hoge luchtvochtigheid.
- Open of repareer de camera niet zelf.

PRODUCTINFORMATIE

Inhoud en specificaties

Meegeleverd

- 1 × camera
- 1 × microSD-kaart van 64 GB
- 1 × Y-kabel (Hyundai Ioniq 5: 2 × Y-kabel, stekker A en B)
- 1 × gebruiksaanwijzing (Engels)

Specificaties

Resolutie	**2160P (4K Ultra HD)**
Fotoresolutie	**8 MP**
Kijkhoek	**170°**
Diafragma	**f/1,6**
Chipset	**MStar 8627**
Beeldsensor	**GC5603 + GC2083**
Night Vision	**HDR**
Wifi	**2,4 GHz**
App	**FinalCamX (iOS en Android)**
Geheugenkaart	**microSD Class 10 · 32–64 GB (max. 128 GB)**
Loop-opname	**Ja**
G-sensor (botsing)	**Ja**
Parkeermodus	**Nee**

Goed om te weten

- Plug & play – geen speciaal gereedschap of aanpassingen aan de auto.
- Montagetijd ca. 15–20 minuten.
- De stroom komt meestal van de regensensor, zodat er maar één kabel getrokken hoeft te worden.
- Neemt automatisch op zodra de auto start.

Certificeringen
IATF 16949, ISO 9001, SGS, 3C, CE, FCC, RoHS, EU E-MARK en C-Tick

MONTAGE

Zo monteert u de dashcam

01 Bekijk de montagevideo
Scan of klik op de QR-code en bekijk de hele montage stap voor stap.

02 Monteer de camera
Monteer de camera op de voorruit zoals in de video.

03 Verwijder de beschermfolie
Verwijder de beschermfolie van de cameralens.

04 Plaats de microSD-kaart
Plaats de meegeleverde microSD-kaart voordat de camera stroom krijgt.

05 Sluit de stroom aan
Sluit de camera aan met de meegeleverde Y-kabel.

Montagevideo
Klik om de video te openen ↗

Tip
De stroom komt meestal van de regensensor bij de voorruit, zodat er maar één kabel getrokken hoeft te worden. De montage duurt ca. 15–20 minuten.

Hyundai Ioniq 5
Er worden 2 Y-kabels meegeleverd (stekker A en B). Gebruik de kabel waarvan de stekker bij uw auto past. Past op auto's met 7 groeven in de originele kunststof kap.

APP

Verbind de camera met de app

01 **Download de app**
Download de gratis app FinalCamX in de App Store of Google Play.

02 **Start de auto**
Start de auto. De camera gaat automatisch aan.

03 **Open de wifi-instellingen**
Open de wifi-instellingen op uw telefoon.

04 **Verbind met de camera**
Kies het netwerk GCG CAM en voer het wachtwoord 1234567890 in.

05 **Open FinalCamX**
Open de app en kies Access Camera.

App Store

Google Play

Geen livebeeld?
Zet mobiele data uit en maak opnieuw verbinding met de wifi van de camera. Op een iPhone met CarPlay kan het nodig zijn Bluetooth tijdelijk uit te zetten tijdens het verbinden.

DAGELIJKS GEBRUIK

Dagelijks gebruik, knoppen en lampjes

Automatische werking

- De camera gaat aan en begint op te nemen wanneer de auto wordt gestart.
- De opname stopt en de camera gaat uit wanneer de auto wordt uitgeschakeld en vergrendeld.
- Bekijk live- en eerdere opnamen in FinalCamX.
- Download video’s direct naar uw smartphone.
- Wijzig de camera-instellingen in de app.

Knoppen

- Power, kort indrukken: zet de camera aan en start de opname.
- Power, ca. 3 sec. ingedrukt houden: zet de camera uit.
- Cameraknop, ca. 20 sec. ingedrukt houden: herstelt de fabrieksinstellingen.
- Resetgaatje: druk met een paperclip terwijl de camera stroom heeft om te resetten.

Ledlampjes

Blauw lampje knippert
Neemt op

Rood lampje brandt
Geen opname

De lampjes kunnen iets afwijken afhankelijk van de firmwareversie.

PROBLEEMOPLOSSING

Los de meest voorkomende problemen op

De camera gaat niet aan

Controleer of:

- de stroomvoorziening correct is aangesloten
- de auto is gestart
- alle kabels goed vastzitten

Geen wifi-verbinding

Controleer of:

- de telefoon verbonden is met GCG CAM
- het wachtwoord correct is
- mobiele data uit staat tijdens het verbinden

Blijft het probleem bestaan, herstart dan de camera en probeer het opnieuw.

Er worden geen opnamen opgeslagen

Controleer of:

- de microSD-kaart goed geplaatst is
- de microSD-kaart ondersteund wordt (max. 128 GB)
- de microSD-kaart niet beschadigd is

GARANTIE EN ONDERHOUD

Garantie en onderhoud

Garantie

Op de dashcam zit 2 jaar garantie. Heeft u problemen, dan kunt u ons bellen of schrijven – wij helpen u graag.

De garantie dekt geen schade door:

- Onjuist gebruik
- Vallen of stoten
- Niet-geautoriseerde reparaties of wijzigingen
- Water- of vochtschade
- Normale slijtage
- Brand, blikseminslag of andere externe invloeden

Onderhoud

- Formatteer de microSD-kaart ongeveer elke 3 maanden.
- Bewaar de camera droog en schoon.
- Reinig de lens met een zachte microvezeldoek.
- Gebruik geen chemicaliën of oplosmiddelen.
- Controleer kabels en stekkers regelmatig op schade.

GCG MAX 4K Dashcam

Gebruiksaanwijzing

Verborgen 4K-dashcam met originele look – voor uw elektrische wagen

De dashcam wordt onopvallend bij de voorruit gemonteerd, start automatisch met de wagen en neemt op in 4K. U bekijkt en downloadt de opnamen in de app FinalCamX.

INHOUD

Veiligheid	50
Inhoud en specificaties	51
Montage	52
App verbinden	53
Gebruik, knoppen en lampjes	54
Probleemoplossing	55
Garantie en onderhoud	56



MODELLEN

Geschikt voor veel elektrische wagen's. Scan de QR-code voor de actuele lijst met modellen.

greencargear.be/collections/gcg-max-dashcam

Belangrijk

Plaats of verwijder de microSD-kaart nooit terwijl de camera aan staat. Dit kan gegevensverlies of schade aan de geheugenkaart veroorzaken.

Veiligheid

⚠ **WAARSCHUWING**

Volg altijd deze aanwijzingen voor correct en veilig gebruik:

- Monteer de camera zo dat hij het zicht niet beperkt.
- Bedien de camera niet tijdens het rijden.
- Gebruik alleen de aanbevolen stroomvoorziening.
- Bescherm de camera tegen harde stoten.
- Stel de camera niet bloot aan water of hoge luchtvochtigheid.
- Open of repareer de camera niet zelf.

PRODUCTINFORMATIE

Inhoud en specificaties

Meegeleverd

- 1 × camera
- 1 × microSD-kaart van 64 GB
- 1 × Y-kabel (Hyundai Ioniq 5: 2 × Y-kabel, stekker A en B)
- 1 × gebruiksaanwijzing (Engels)

Specificaties

Resolutie	**2160P (4K Ultra HD)**
Fotoresolutie	**8 MP**
Kijkhoek	**170°**
Diafragma	**f/1,6**
Chipset	**MStar 8627**
Beeldsensor	**GC5603 + GC2083**
Night Vision	**HDR**
Wifi	**2,4 GHz**
App	**FinalCamX (iOS en Android)**
Geheugenkaart	**microSD Class 10 · 32–64 GB (max. 128 GB)**
Loop-opname	**Ja**
G-sensor (botsing)	**Ja**
Parkeermodus	**Nee**

Goed om te weten

- Plug & play – geen speciaal gereedschap of aanpassingen aan de wagen.
- Montagetijd ca. 15–20 minuten.
- De stroom komt meestal van de regensensor, zodat er maar één kabel getrokken hoeft te worden.
- Neemt automatisch op zodra de wagen start.

Certificeringen
IATF 16949, ISO 9001, SGS, 3C, CE, FCC, RoHS, EU E-MARK en C-Tick

MONTAGE

Zo monteert u de dashcam

01 Bekijk de montagevideo
Scan of klik op de QR-code en bekijk de hele montage stap voor stap.

02 Monteer de camera
Monteer de camera op de voorruit zoals in de video.

03 Verwijder de beschermfolie
Verwijder de beschermfolie van de cameralens.

04 Plaats de microSD-kaart
Plaats de meegeleverde microSD-kaart voordat de camera stroom krijgt.

05 Sluit de stroom aan
Sluit de camera aan met de meegeleverde Y-kabel.

Montagevideo
Klik om de video te openen ↗

Tip
De stroom komt meestal van de regensensor bij de voorruit, zodat er maar één kabel getrokken hoeft te worden. De montage duurt ca. 15–20 minuten.

Hyundai Ioniq 5
Er worden 2 Y-kabels meegeleverd (stekker A en B). Gebruik de kabel waarvan de stekker bij uw wagen past. Past op wagens met 7 groeven in de originele kunststof kap.

APP

Verbind de camera met de app

01 **Download de app**
Download de gratis app FinalCamX in de App Store of Google Play.

02 **Start de wagen**
Start de wagen. De camera gaat automatisch aan.

03 **Open de wifi-instellingen**
Open de wifi-instellingen op uw telefoon.

04 **Verbind met de camera**
Kies het netwerk GCG CAM en voer het wachtwoord 1234567890 in.

05 **Open FinalCamX**
Open de app en kies Access Camera.

App Store

Google Play

Geen livebeeld?
Zet mobiele data uit en maak opnieuw verbinding met de wifi van de camera. Op een iPhone met CarPlay kan het nodig zijn Bluetooth tijdelijk uit te zetten tijdens het verbinden.

DAGELIJKS GEBRUIK

Dagelijks gebruik, knoppen en lampjes

Automatische werking

- De camera gaat aan en begint op te nemen wanneer de wagen wordt gestart.
- De opname stopt en de camera gaat uit wanneer de wagen wordt uitgeschakeld en vergrendeld.
- Bekijk live- en eerdere opnamen in FinalCamX.
- Download video’s direct naar uw smartphone.
- Wijzig de camera-instellingen in de app.

Knoppen

- Power, kort indrukken: zet de camera aan en start de opname.
- Power, ca. 3 sec. ingedrukt houden: zet de camera uit.
- Cameraknop, ca. 20 sec. ingedrukt houden: herstelt de fabrieksinstellingen.
- Resetgaatje: druk met een paperclip terwijl de camera stroom heeft om te resetten.

Ledlampjes

Blauw lampje knippert
Neemt op

Rood lampje brandt
Geen opname

De lampjes kunnen iets afwijken afhankelijk van de firmwareversie.

PROBLEEMOPLOSSING

Los de meest voorkomende problemen op

De camera gaat niet aan

Controleer of:

- de stroomvoorziening correct is aangesloten
- de wagen is gestart
- alle kabels goed vastzitten

Geen wifi-verbinding

Controleer of:

- de telefoon verbonden is met GCG CAM
- het wachtwoord correct is
- mobiele data uit staat tijdens het verbinden

Blijft het probleem bestaan, herstart dan de camera en probeer het opnieuw.

Er worden geen opnamen opgeslagen

Controleer of:

- de microSD-kaart goed geplaatst is
- de microSD-kaart ondersteund wordt (max. 128 GB)
- de microSD-kaart niet beschadigd is

GARANTIE EN ONDERHOUD

Garantie en onderhoud

Garantie

Op de dashcam zit 2 jaar garantie. Heeft u problemen, dan kunt u ons bellen of schrijven – wij helpen u graag.

De garantie dekt geen schade door:

- Onjuist gebruik
- Vallen of stoten
- Niet-geautoriseerde reparaties of wijzigingen
- Water- of vochtschade
- Normale slijtage
- Brand, blikseminslag of andere externe invloeden

Onderhoud

- Formatteer de microSD-kaart ongeveer elke 3 maanden.
- Bewaar de camera droog en schoon.
- Reinig de lens met een zachte microvezeldoek.
- Gebruik geen chemicaliën of oplosmiddelen.
- Controleer kabels en stekkers regelmatig op schade.

GCG MAX 4K Dashcam

Mode d’emploi

Dashcam 4K dissimulée au look d’origine – pour votre voiture électrique

La dashcam se monte discrètement près du pare-brise, démarre automatiquement avec le véhicule et filme en 4K. Vous visionnez et téléchargez les enregistrements dans l’application FinalCamX.

SOMMAIRE

Sécurité	58	Utilisation, boutons et voyants	62
Contenu et caractéristiques	59	Dépannage	63
Montage	60	Garantie et entretien	64
Connecter l’application	61		



MODÈLES

Compatible avec de nombreuses voitures électriques. Scannez le QR code pour voir la liste actuelle des modèles.

greencargear.fr/collections/gcg-max-camera-embarquee

Important

N’insérez ni ne retirez jamais la carte microSD lorsque la caméra est allumée. Cela peut entraîner une perte de données ou endommager la carte mémoire.

Sécurité

⚠ **AVERTISSEMENT**

Respectez toujours ces consignes pour une utilisation correcte et sûre :

- Montez la caméra de manière à ne pas gêner la visibilité.
- Ne manipulez pas la caméra en conduisant.
- Utilisez uniquement l’alimentation recommandée.
- Protégez la caméra contre les chocs violents.
- N’exposez pas la caméra à l’eau ou à une humidité élevée.
- N’ouvrez pas et ne réparez pas la caméra vous-même.

INFORMATIONS PRODUIT

Contenu et caractéristiques

Contenu de la livraison

- 1 × caméra
- 1 × carte microSD de 64 Go
- 1 × câble en Y (Hyundai Ioniq 5 : 2 × câble en Y, fiche A et B)
- 1 × mode d’emploi (anglais)

Caractéristiques

Résolution	**2160P (4K Ultra HD)**
Résolution photo	**8 MP**
Angle de vue	**170°**
Ouverture	**f/1,6**
Chipset	**MStar 8627**
Capteur d’image	**GC5603 + GC2083**
Night Vision	**HDR**
Wi-Fi	**2,4 GHz**
Application	**FinalCamX (iOS et Android)**
Carte mémoire	**microSD Class 10 · 32–64 Go (max. 128 Go)**
Enregistrement en boucle	**Oui**
Capteur G (collision)	**Oui**
Mode parking	**Non**

Bon à savoir

- Plug & play – sans outil spécial ni modification du véhicule.
- Durée de montage env. 15 à 20 minutes.
- L’alimentation provient généralement du capteur de pluie : un seul câble à faire passer.
- Enregistre automatiquement au démarrage du véhicule.

Certifications
IATF 16949, ISO 9001, SGS, 3C, CE, FCC, RoHS, EU E-MARK et C-Tick

MONTAGE

Comment monter la dashcam

01 **Regardez la vidéo de montage**
Scannez ou cliquez sur le QR code pour voir tout le montage étape par étape.

02 **Montez la caméra**
Montez la caméra sur le pare-brise comme indiqué dans la vidéo.

03 **Retirez le film protecteur**
Retirez le film protecteur de l'objectif de la caméra.

04 **Insérez la carte microSD**
Insérez la carte microSD fournie avant de mettre la caméra sous tension.

05 **Branchez l'alimentation**
Branchez la caméra à l'aide du câble en Y fourni.

Vidéo de montage
Cliquez pour ouvrir la vidéo ↗

Conseil
L'alimentation provient généralement du capteur de pluie du pare-brise : un seul câble à faire passer. Le montage prend env. 15 à 20 minutes.

Hyundai Ioniq 5
2 câbles en Y sont fournis (fiche A et B). Utilisez le câble dont la fiche correspond à votre véhicule. Convient aux véhicules avec 7 rainures sur le cache plastique d'origine.

APPLICATION

Connectez la caméra à l’application

01 **Téléchargez l’application**
Téléchargez l’application gratuite FinalCamX sur l’App Store ou Google Play.

02 **Démarrez le véhicule**
Démarrez le véhicule. La caméra s’allume automatiquement.

03 **Ouvrez les réglages Wi-Fi**
Ouvrez les réglages Wi-Fi de votre téléphone.

04 **Connectez-vous à la caméra**
Sélectionnez le réseau GCG CAM et saisissez le mot de passe 1234567890.

05 **Ouvrez FinalCamX**
Ouvrez l’application et sélectionnez Access Camera.

App Store

Google Play

Pas d’image en direct ?
Désactivez les données mobiles et reconnectez-vous au Wi-Fi de la caméra. Sur un iPhone avec CarPlay, il peut être nécessaire de désactiver temporairement le Bluetooth pendant la connexion.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Utilisation, boutons et voyants

Fonctionnement automatique

- La caméra s’allume et commence à filmer au démarrage du véhicule.
- L’enregistrement s’arrête et la caméra s’éteint lorsque le véhicule est arrêté et verrouillé.
- Visionnez les images en direct et les enregistrements dans FinalCamX.
- Téléchargez les vidéos directement sur votre smartphone.
- Modifiez les réglages de la caméra dans l’application.

Boutons

- Power, appui bref : allume la caméra et lance l’enregistrement.
- Power, maintenir env. 3 s : éteint la caméra.
- Bouton caméra, maintenir env. 20 s : rétablit les réglages d’usine.
- Trou Reset : appuyez avec un trombone lorsque la caméra est sous tension pour la réinitialiser.

Voyants LED

Voyant bleu clignotant
Enregistrement

Voyant rouge allumé
Pas d’enregistrement

Les voyants peuvent légèrement varier selon la version du firmware.

DÉPANNAGE

Résoudre les problèmes courants

La caméra ne s’allume pas

Vérifiez que :

- l’alimentation est correctement branchée
- le véhicule est démarré
- tous les câbles sont bien branchés

Pas de connexion Wi-Fi

Vérifiez que :

- le téléphone est connecté à GCG CAM
- le mot de passe est correct
- les données mobiles sont désactivées pendant la connexion

Si le problème persiste, redémarrez la caméra et réessayez.

Aucun enregistrement n’est sauvegardé

Vérifiez que :

- la carte microSD est correctement insérée
- la carte microSD est compatible (max. 128 Go)
- la carte microSD n’est pas endommagée

GARANTIE ET ENTRETIEN

Garantie et entretien

Garantie

La dashcam bénéficie d’une garantie de 2 ans. En cas de problème, vous pouvez nous appeler ou nous écrire – nous vous aiderons.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par :

- Une utilisation incorrecte
- Une chute ou un choc
- Des réparations ou modifications non autorisées
- L’eau ou l’humidité
- L’usure normale
- Un incendie, la foudre ou d’autres influences extérieures

Entretien

- Formatez la carte microSD environ tous les 3 mois.
- Conservez la caméra au sec et propre.
- Nettoyez l’objectif avec un chiffon doux en microfibre.
- N’utilisez pas de produits chimiques ni de solvants.
- Vérifiez régulièrement que les câbles et fiches ne sont pas endommagés.

GCG MAX 4K Dashcam

Manual de usuario

Dashcam 4K oculta con aspecto original – para su coche eléctrico

La dashcam se monta de forma discreta junto al parabrisas, se pone en marcha automáticamente con el coche y graba en 4K. Puede ver y descargar las grabaciones en la app FinalCamX.

ÍNDICE

Seguridad	66	Uso, botones e indicadores	70
Contenido y especificaciones	67	Solución de problemas	71
Montaje	68	Garantía y mantenimiento	72
Conectar la app	69		



MODELOS

Compatible con muchos coches eléctricos. Escanee el código QR para ver la lista actual de modelos.

greencargear.dk/collections/gcg-max-dashcam

Importante

No inserte ni extraiga nunca la tarjeta microSD con la cámara encendida. Puede provocar pérdida de datos o dañar la tarjeta de memoria.

Seguridad

⚠ **ADVERTENCIA**

Siga siempre estas indicaciones para un uso correcto y seguro:

- Monte la cámara de forma que no limite la visibilidad.
- No manipule la cámara mientras conduce.
- Use solo la alimentación recomendada.
- Proteja la cámara de golpes fuertes.
- No exponga la cámara al agua ni a una humedad elevada.
- No abra ni repare la cámara usted mismo.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Contenido y especificaciones

Incluye

- 1 × cámara
- 1 × tarjeta microSD de 64 GB
- 1 × cable en Y (Hyundai Ioniq 5: 2 × cable en Y, conector A y B)
- 1 × manual de usuario (inglés)

Especificaciones

Resolución	**2160P (4K Ultra HD)**
Resolución de foto	**8 MP**
Ángulo de visión	**170°**
Apertura	**f/1,6**
Chipset	**MStar 8627**
Sensor de imagen	**GC5603 + GC2083**
Night Vision	**HDR**
Wi-Fi	**2,4 GHz**
App	**FinalCamX (iOS y Android)**
Tarjeta de memoria	**microSD Class 10 · 32–64 GB (máx. 128 GB)**
Grabación en bucle	**Sí**
Sensor G (colisión)	**Sí**
Modo aparcamiento	**No**

Conviene saber

- Plug & play: sin herramientas especiales ni cambios en el coche.
- Tiempo de montaje aprox. 15–20 minutos.
- La alimentación suele tomarse del sensor de lluvia, así que solo hay que pasar un cable.
- Graba automáticamente al arrancar el coche.

Certificaciones
IATF 16949, ISO 9001, SGS, 3C, CE, FCC, RoHS, EU E-MARK y C-Tick

MONTAJE

Cómo montar la dashcam

01 **Vea el vídeo de montaje**
Escanee o haga clic en el código QR para ver todo el montaje paso a paso.

02 **Monte la cámara**
Monte la cámara en el parabrisas como se muestra en el vídeo.

03 **Retire la película protectora**
Retire la película protectora de la lente de la cámara.

04 **Inserte la tarjeta microSD**
Inserte la tarjeta microSD incluida antes de dar corriente a la cámara.

05 **Conecte la alimentación**
Conecte la cámara con el cable en Y incluido.

Vídeo de montaje
Haga clic para abrir el vídeo ↗

Consejo
La alimentación suele tomarse del sensor de lluvia del parabrisas, así que solo hay que pasar un cable. El montaje dura aprox. 15–20 minutos.

Hyundai Ioniq 5
Se incluyen 2 cables en Y (conector A y B). Use el cable cuyo conector encaje en su coche. Apto para coches con 7 ranuras en la tapa de plástico original.

APP

Conecte la cámara a la app

01 **Descargue la app**
Descargue la app gratuita FinalCamX en App Store o Google Play.

02 **Arranque el coche**
Arranque el coche. La cámara se enciende automáticamente.

03 **Abra los ajustes de Wi-Fi**
Abra los ajustes de Wi-Fi de su teléfono.

04 **Conéctese a la cámara**
Seleccione la red GCG CAM e introduzca la contraseña 1234567890.

05 **Abra FinalCamX**
Abra la app y seleccione Access Camera.

App Store

Google Play

¿No hay imagen en directo?
Desactive los datos móviles y vuelva a conectarse al Wi-Fi de la cámara. En un iPhone con CarPlay puede ser necesario desactivar temporalmente el Bluetooth durante la conexión.

USO DIARIO

Uso diario, botones e indicadores

Funcionamiento automático

- La cámara se enciende y empieza a grabar al arrancar el coche.
- La grabación se detiene y la cámara se apaga al apagar y bloquear el coche.
- Vea imágenes en directo y grabaciones anteriores en FinalCamX.
- Descargue vídeos directamente a su smartphone.
- Cambie los ajustes de la cámara en la app.

Botones

- Power, pulsación corta: enciende la cámara e inicia la grabación.
- Power, mantener aprox. 3 s: apaga la cámara.
- Botón de cámara, mantener aprox. 20 s: restablece los ajustes de fábrica.
- Orificio Reset: pulse con un clip mientras la cámara tiene corriente para restablecerla.

Indicadores LED

Luz azul parpadeando
Grabando

Luz roja encendida
Sin grabación

Los indicadores pueden variar ligeramente según la versión del firmware.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Resuelva los problemas más comunes

La cámara no se enciende

Compruebe que:

- la alimentación está bien conectada
- el coche está arrancado
- todos los cables están bien conectados

No hay conexión Wi-Fi

Compruebe que:

- el teléfono está conectado a GCG CAM
- la contraseña es correcta
- los datos móviles están desactivados durante la conexión

Si el problema continúa, reinicie la cámara e inténtelo de nuevo.

No se guardan grabaciones

Compruebe que:

- la tarjeta microSD está bien insertada
- la tarjeta microSD es compatible (máx. 128 GB)
- la tarjeta microSD no está dañada

GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

Garantía y mantenimiento

Garantía

La dashcam tiene 2 años de garantía. Si tiene algún problema, puede llamarnos o escribirnos y le ayudaremos.

La garantía no cubre daños causados por:

- Uso incorrecto
- Caídas o golpes
- Reparaciones o modificaciones no autorizadas
- Daños por agua o humedad
- Desgaste normal
- Incendio, rayo u otras influencias externas

Mantenimiento

- Formatee la tarjeta microSD aproximadamente cada 3 meses.
- Guarde la cámara en un lugar seco y limpio.
- Limpie la lente con un paño suave de microfibra.
- No use productos químicos ni disolventes.
- Revise con regularidad que cables y conectores no estén dañados.